

Het correct aantrekken van een Type 3 overall

Beschermende pakken hebben over het algemeen tot doel de drager te beschermen tegen typische werk gerelateerde gevaren. De noodzakelijke bescherming wordt alleen bereikt als het beschermende pak op de juiste wijze wordt aangetrokken. Hieronder laten we u zien hoe u een Type 3 chemische beschermingsoverall zonder vastzittende handschoenen, overschoenen, laarzen of gezichtsrubber aantrekt en waar u op moet letten. Om gezondheidsbedreigende en levensbedreigende besmettingen te voorkomen, is het essentieel om alle stappen zorgvuldig, rustig en met de hulp van een helpende persoon uit te voeren.



1. De juiste keuze van het pak

Eerst moet het beschermende pak worden gecontroleerd op het juiste type en de juiste maat. Verdere informatie over de toepassing en noodzakelijke permeatiegegevens vindt u in de bijsluiter van het beschermende pak.

2. Controleer het beschermende pak

Pak uit de verpakking halen en geheel uitvouwen om het aantrekken te vergemakkelijken. Vervolgens wordt het pak aan een zorgvuldige visuele inspectie onderworpen. In het bijzonder wordt de ritssluiting gecontroleerd op goede werking.



3. Been instappen

Maak voor het instappen alle zakken leeg en verwijder zo nodig eventuele sieraden. Stap nooit in het pak met schoenen aan. De broekspijpen kunnen in de sokken worden gestopt om gemakkelijker in te stappen. Trek het pak indien mogelijk altijd zittend aan. Of zorg voor een veilige stand tegen een muur.



4. Voorzichtig aantrekken

Trek het pak langzaam en met weinig kracht over de schouders en armen. Sluit dan de rits tot aan het borstbeen. Borg de mouwen met de vingerlussen.



5. Zet het masker op.

Vanaf deze stap is een helpende medewerker absoluut noodzakelijk.

Na het opzetten van het masker zet de helpende medewerker het vast met de banden. Zorg ervoor dat het masker goed aansluit, maar niet ongemakkelijk zit.



6. Controle van het masker

Door met de vlakke handpalm in het masker te blazen (zonder filter) kunt u controleren of het goed vastzit. Controleer eventueel de rand van het masker op storende elementen zoals haren.



7. Sluit het pak.

Om het pak goed te sluiten, plaatst u het hoofd achter in de nek. Vervolgens wordt de rits over de aangebrachte plak strips geplakt. Trek daartoe het plakband van de binnen- en buitenhoes één voor één los en plak deze kreukvrij dicht.



8. Sluit de voorkant.

Tot slot wordt de bovenste flap kreukvrij gesloten.



9. Tape overgangen af

Om overgangen goed af te dichten, moeten deze ook apart op laarzen, handschoenen, ritssluitingen en capuchons worden geplakt met een geschikt plakband. Bij het afdichten van het masker en de capuchon gebruik kleinere delen van 5-6 stukjes. Zorg ervoor dat er geen kreukels zijn. Bij alle tapestappen moeten de eindstukken van de tape over elkaar worden geplakt om een lipje te vormen, zie stap 10.

10. Lipje als afwerking

Bij zorgvuldig tapen wordt altijd een lipje aan het einde van de tape geplakt. Dit kan gemakkelijk worden vastgepakt, zelfs met handschoenen, en maakt het uittrekken gemakkelijker en veiliger. Bij elke verlijming moet rekening worden gehouden met het lipje. Plaats daartoe de eindstukken met de plakzijde enkele centimeters op elkaar.



11. Controleer de mobiliteit

Controleer ten slotte de pasvorm en het comfort van het pak. Maak hiervoor ook strekbewegingen om de maximale bewegingsgraad te bereiken. Alle verbindingen moeten dicht zijn.

