

Art. Nr. **CHEM-TAPE**

ChemTape® - De speciale tape

- gepatenteerde chemisch bestendige tape
- uitstekende chemische barrière
- Doorbraaktijden > 480 min voor diverse zeer agressieve chemicaliën, bijv. middelen voor oorlogsvoering
- gemakkelijk met de hand af te scheuren
- voor het tapen van handschoenen en beschermende pakken
- om mogelijke lekken af te dekken

Art. Nr.	Kleur	Maat	VE
CHEM-TAPE	geel	55 m x 5 cm	24 Rollen

Unieke chemische bescherming

Een hoogwaardig beschermingspak verdient een unieke chemische beschermingstape. Want zelfs het meest betrouwbare chemische beschermingspak type 3 biedt geen volledige bescherming als het niet volledig veilig en naadloos gesloten is in een kritische omgeving. Een Cat.III type 3 pak is alleen een type 3 pak en voldoet aan de eisen voor een dergelijk pak als de overgangen ook goed getapet zijn. Gebeurt dit niet tijdens de certificering, dan zal het pak de test niet doorstaan. Tapen is essentieel voor alle pakken van Cat.III type 3 om volledig aan de vereisten te voldoen. De ChemTape is een plakband dat is getest op een breed scala aan agressieve chemicaliën en heeft sterke mechanische eigenschappen en een zeer hoge kleefkracht. Het is het accessoire bij uitstek als het gaat om het strak afdichten van handschoenen, schoenovertrekken, laarzen of gezichtsmaskers met het beschermende pak.

De ChemTape heeft meestal een hogere permeatiebarrière dan het gebruikte beschermende pak. Dit is cruciaal voor de veiligheid van de drager. Het elimineert namelijk zwakke punten in het pak, zoals overgangen naar aanvullende PBM's en ritsen. Een ongeschikte tape zou de barrièrewerking van het chemisch beschermende pak op deze punten verminderen en de drager in gevaar brengen. Een zorgvuldige selectie van het juiste beschermingspak en van alle persoonlijke beschermingsmiddelen zoals beschermende handschoenen, maskers, laarzen, enz. zijn van cruciaal belang voor de veiligheid van de drager. Het juiste gebruik van de PBM's, het correct tapen van de overgangen en het veilig aan- en uittrekken is echter net zo belangrijk en moet daarom met de gebruikers worden getraind. Dit is verplicht en valt onder de verantwoordelijkheid van de werkgever.

De comfortabele handtering van ChemTape helpt fouten bij het aanbrengen te voorkomen. Ondanks zijn unieke hoge permeatiebarrière en kleefkracht, kan het gemakkelijk met de hand in dwarsrichting worden afgescheurd zonder te rafelen. Bij het tapen is het altijd een goed idee om voldoende tape te nemen en één lipje aan een uiteinde te plaatsen om het gemakkelijker te maken om de tape te verwijderen bij het uitkleden.



Innovating your safety

ASATEX®

ASATEX® Aktiengesellschaft
August-Borsig-Str. 2
50126 Bergheim - Germany
Tel. +49 2271 4777 0
www.asatex.eu

Art. Nr. **CHEM-TAPE**

PERMEATIEGEGEVENS

De vermelde chemicaliën zijn slechts een uittreksel.

Gevaarlijke stof / Chemicaliën	CAS	CHEM-TAPE
Aceton	67-64-1	>480 Min
Acetonitril	75-05-8	>480 Min
Koolstofdissulfide	75-15-0	>480 Min
Dichloormethaan	75-09-2	>480 Min
Diethylamine	109-89-7	160 Min
DMF - Dimethylformamide	68-12-2	>480 Min
Ethylacetaat	141-78-6	>480 Min
n-Hexaan	110-54-3	>480 Min
Methylalcohol	67-56-1	>480 Min
Nitrobenzeen	98-95-3	>480 Min
Natriumhydroxide	1310-73-2	>480 Min
Zwavelzuur	7664-93-9	>480 Min
Tetrachloorethyleen	127-18-4	>480 Min
Tetrahydrofuraan	109-99-9	>480 Min
Tolueen	108-88-3	>480 Min

Testbasis: BT0.1, genormaliseerde doorbraaktijd bij 0,1 µg / cm² / min volgens ASTM F739

Innovating your safety

ASATEX®

ASATEX® Aktiengesellschaft
August-Borsig-Str. 2
50126 Bergheim - Germany
Tel. +49 2271 4777 0
www.asatex.eu